タイキンエアコン

取 扱 説 明 書

こんな特長があります。


屋外と室内の温度差に気をくばり、 体にやさしい冷房運転

19 IF (B 97

室内温度をコントロールして快い眠りと さわやかな目覚めをサポートします

間ねいス値板

直接風を感じにくい、やさしい 涼しさ・暖かさをお届けします



- このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことに ありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。で使用前に「安全上ので注意」を必ずお読みください。お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。
- 保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、大切に保管 してください。

ご愛用者アンケートにぜひご協力ください。 今後のよりよい陶品開発のため WEB トラアンケートを実施しています。 https://www.cs.daikinaircon.com/

3P261458-2B M09B283B 66129905718

	-	*	•——
1			1
1			1
1			
			$\overline{}$
			7 9/
			_

	S40LTPP-W (C) S40LTPV-W (C)
S28LTPS-W (C)	OHOLII V-VV (O
S36LTPS-W(C)	

運転の前に

■安全上のご注意
■運転のしかた
■タイマー運転 ●切タイマー運転 14 ●入タイマー運転 15 ■健康冷房運転 16 ■快眠運転 17 ■へや干し運転 18 ■内部クリーン運転 19 ■カビショック運転 20
■お手入れのしかた ●お手入れ早見表21 ●前面パネルの取付け・取外し 22 ●エアフィルター/光触媒空清フィルター

必要なときに

■連転フンフか点滅するとき	26
■故障かな?	
■保証とアフターサービス	
■お客様ご相談窓口	31
■仕様	
■長期使用製品安全表示制度に	
基づく本体表示について	
■上手な使いかた裏表	き しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅう しゅう

●光触媒空清フィルターを交換する場合... 24 ● 点検・長期間使わないとき・

こんなときは......25

必ずお守り ください

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」を示しています。

⚠ 注意

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。



火災や感電、 大けがを防ぐために お守りください。

⚠ 警告

※電源プラグの有る機種の場合

電源プラグやコードは



■運転中にプラグを抜かない。※ (感電や放電による火災の原因)

■電源コードを持って抜かない。※ (断線による、発熱や発火の原因)

- ■ぬれた手でプラグの抜き差しや操作はしない。※ (感電の原因)
- ■途中で接続したり、延長コードの 使用、タコ足配線をしない。 (感電や発熱、火災の原因)
- ■破損させたり、加工したり、傷んだまま、 束ねたままでの使用はしない。 (感電や火災の原因)



■プラグは根元まで確実に差し込む。※ (接触不良による感電や火災の原因)

必ず実施 ■定期的にプラグのホコリを 乾いた布でふき取る。※ (湿気などで絶縁不良となり、 発熱や発火、火災の原因)



異常・故障時には直ちに使用を中止する



異常·故障例

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭い二オイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●室内ユニットから水がもれる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 発煙、火災などの原因)

すぐに運転を停止し、電源ブラグを抜くか、ブレーカーを切ってお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。(ロア31ページ)

電源プラグ

室内ユニットは



■動植物に直接風をあてない。 (動植物に悪影響を及ぼす原因)

■精密機器や食品、美術品の保存、 動植物の飼育や 栽培などに使わない。 (品質低下などの原因)




■ユニットの下に、他の電気製品や 家財などを置かない。

(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



■燃焼器具と一緒に 運転するときは、 こまめに換気する。

(酸素不足による頭痛など の原因)



■燃焼器具は、風が直接あたらない 場所で使用する。

(不完全燃焼の原因)

■乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。 (誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

ST004

ご使用時は



■吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。 (けがの原因)

■長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。 おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接あ てたり、冷やし過ぎたりしない。(体調を崩す原因) 特にお子様や高齢者にはご注意ください。

■可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など) は本体の近くで使用しない。

(感雷や引火の原因)

据付け・移設・修理時は



■エアコンの据付けや移動、修理、再設置は 必ずお買い上げの販売店または専門業者に 依頼する。

- ●アースや漏電しゃ断器が設置されていること。 (感電や火災などの原因)
- ■必ずエアコン専用の電源コンセントを使う。 (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- ■冷えない、暖まらない場合は、冷媒もれが 原因の一つと考えられるので、お買い上げ の販売店に相談する。

冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒もれがない ことをサービスマンに確認してください。 (冷媒は安全で、通常はもれませんが、万一室内 にもれ、ファンヒーターやコンロなどの火気に 触れると、有害な生成物発生の原因となります)

■可燃性ガスのもれるおそれのある場所に 設置されていないか確認する。

(万一ガスがもれると、発火の原因)

■ドレンホースが確実に排水するように 配管されているか確認する。

(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

層であれる時間 家財などを守るためて お守りください。



お手入れ時は



■不安定な台に乗らない。 (転倒など、けがの原因)

- ■ユニットのアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- ■お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 改造、内部の洗浄はしない。 (水もれや破損、故障、発煙、発火の原因)



■必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切る。

(ファンが高速回転しているため、けがの原因)

室外ユニットは



■ユニットの アルミ部分に触らない。 (手を切る原因)




- ■ユニットの近くに、 他の電気製品や家財などを置かない。 (暖房時はドレンホースから結露水が出て、 汚損や故障の原因)
- ■ユニットの上に乗ったり、 物を載せたりしない。 (ベランダなどの高い場所に 設置の場合、転落の原因)



■据付台が破損したまま、放置しない。 (落下につながり、けがなどの原因)




■ユニットの周辺に、物を置いたり、 落ち葉がたまらないようにする。 (虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)




各部のなまえと働き


室内ユニット



室外ユニット



本体操作部



室内・室外ユニット周辺の確認

- ■下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
 - 設置場所に余裕があれば、効率の良い 運転のために、できるだけ広い寸法を お取りください。




■火災警報器と室内ユニットの吹出口は 1.5m以上の距離をあけてください。

- ■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食性ガスや金属製のホコリのある場所でのご使用は避けてください。
- ■床面などにワックスを塗布するときは、 運転をしないでください。(エアコン内部 にワックスの成分が付着し、水もれの原 因となります。)ワックス塗布後は十分換 気を行ってから運転してください。
- ■積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口を ふさがないでください。

各部のなまえと働き


リモコン




運転前の準備

リモコン

■電池を入れる





- 】 上部のツメを下へ引き、 ふたを開ける。
- **2** 単4形アルカリ乾電池を 2本入れる。
- **3** ふたの下部のツメ2ヵ所を 差し込んで、ふたを閉じる。

電池について


- 電池を廃棄するときは、端子をテープなどで巻き付けて絶縁してください。 他の金属や電池と混じると発熱・破裂・発火の原因となります。
- 電池は、お近くの電器店、時計店、カメラ店などにある電池回収箱に入れてください。
- 交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 電池の「使用推奨期限」に近いものは、交換時期が早くなる場合があります。
- 液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用にならない場合は電池を 取り出してください。
- 付属の電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうち に消耗することがあります。
- 単4形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない場合があります。

運転前の準備

リモコン


■使いかた

- 送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。 カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は約7mです。



■壁などに取り付ける場合

- **1** 信号が受信される場所を選ぶ。
- 2 リモコンホルダーを付属のネジで、壁・柱などに取り付ける。
- 3 リモコンの背面の穴をリモコンホルダーの凸部に引っかける。



リモコンについて

- 落としたり、中に水が入らないようにしてください。 (液晶部が破損することがあります。)
- 電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)や、液晶テレビ、プラズマテレビ があるお部屋では信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、販売 店にご相談ください。
- リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。

室内ユニット

- ■光触媒空清フィルターを取り付ける(☞ 23ページ)
- ■電源プラグをコンセントに差し込む 電源プラグの付いていない機種はブレーカーを入れる
 - 電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れると、フラップ (上下風向調節羽根)が一度開き、また閉じます。(故障ではありません。)

お知らせ

上手な使いかたについて

● 適度な室内温度設定は節電につながり ます。

> *〜*<おすすめ設定温度>- 冷房時…26℃~ 28℃ 暖房時…20℃~ 22℃

- ●窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日光やすきま風を防ぎ、 冷房・暖房効果を高めます。
- エアフィルターの目づまりは、冷房・ 暖房効果を低下させ、電気のむだ使いと なります。

2週間に一度のめやすでお掃除することをおすすめします。

知っておいてください

- エアコンは運転しないときでも、電力 を消費します。(☞ 32 ページ)
- シーズンオフなど、長期間使用しない ときは電源プラグを抜くかブレーカー を切ってください。
- シーズン中は電源プラグをコンセント に差し込んでおくと、暖房運転時、温 風が出るまでの時間が短縮されます。

運転条件

●下表の条件以外で運転を続けると、 安全装置が働き、運転が停止する場合 があります。また、除湿・冷房運転の 場合は室内ユニットに露が付き、滴下 する場合があります。


除湿	屋外温度 18℃~ 35℃ 室内温度 18℃~ 30℃ 室内湿度 80%以下
冷房	屋外温度 21℃~ 43℃ 室内温度 21℃~ 32℃ 室内湿度 80%以下
暖房	屋外温度-10℃~ 24℃ 室内温度 27℃以下

運転のしかた


自分に合ったお好みの運転を選べます。

■ 運動機 を押し運転モードを選ぶ。

● 押すごとに下記のように運転モードが切り換わります。




2 (戦/停止) を押す。



本体の運転ランプ が点灯します。


内部クリーンが設定されているときは、 本体の内部クリーンランプも点灯します。 (『19ページ)

■停止したいとき



- 本体の運転ランプが消灯します。 停止中は自動内部クリーン設定中でも 本体の内部クリーンランブは消灯します。

(リモコンの電池を交換するまで、 前回運転内容は消えません。)



自動運転について

- 自動運転は、運転開始時の室内・屋外温度に 応じて、自動で設定温度と運転モード(除湿、 冷房、暖房のいずれか)を選びます。
- 設定温度と運転モードはその後定期的に見直 します。

、暖房運転について、

- 屋外温度が下がり、暖まり不足の場合には他 の暖房器具の併用をおすすめします。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、フラップが水平になり風も止まります。この霜取り運転(3~10分間)が終わると再び暖房運転を開始します。霜取りにより溶け出した水が室外ユニットの下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。

■温度・風量を変えたいとき

説明中の 🧔 は、リモコンの表示部を示しています。

					\	J				
運転モード 変更したい設定	自	動	除	湿	冷	房	暖	房	送	風
温度	「標準 -	- 準	「標準 - 標準(「標準 -	* 1)		- 32℃ め温度> - 28℃		- 30℃ め温度> - 22℃	温度は変ません。	えられ
風量	自動・	しずか	自	動	風量 表 微から強まで (5段階) 微・弱・強					

- 「しずか」「微」など少ない風量では、十分冷えない・暖まらないことがあります。
- (※ 1)標準…除湿運転開始時の室内温度

■風向を変えたいとき(☞ 12ページ)

(除湿運転について)

- 除湿運転時に、補助的に空気を暖めることで室内 温度の低下を抑えながら湿気を取り除きます。(室 内温度 18℃以上で、屋外温度 18℃以上の場合)
- 冷房運転から、除湿運転に変更した場合、一 時的に湿度が上がることがあります。
- 室内温度 18℃未満では、暖房運転にて室内 温度を上昇させる場合があります。
- 屋外温度 18℃未満では、冷房と暖房を適切 に制御して除湿運転を行います。

● お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、 室内温度が下がる場合があります。

お知らせ

● 風量設定が「自動 | のとき、除湿・冷房(自動 で選択された場合を含む)運転を開始すると、 室内ユニットにこもったイヤなニオイが出る のを抑える機能が働くため、すぐに風が出ま せん。30秒お待ちください。

風向調節・風ないス運転

上手な風向調節でより快適な風を。

上下の風向を変える


運転中に(上下風向)を押す。

自動で上下に動きます。

---- (**上下風向**)を押した位置でフラップ が止まります。


お知らせ

- 上下の風向を固定する場合、冷房・暖房 効果を高めるために、暖房運転時はフラップ を下向きに、除湿・冷房運転時は水平に 近い状態でご使用ください。
- 除湿・冷房運転時に下吹きでフラップを 停止したまま運転されますと、露が付く のを防ぐために、1時間後に自動的にフ ラップの角度が変わります。



風向調節について

- フラップが自動で上下に動いているとき、その 動く範囲は運転モードに応じて異なります。 風向の設定可能範囲はおおよそ右図のような 角度の範囲です。
- フラップが自動で上下に動いているとき運転音 が変化する場合があります。
- 室内温度が設定温度に到達し、室外ユニット が停止している間は、フラップとルーバーは 停止します。



左右の風向を変える

立体気流にする

運転中にを描画を押す。

運転中に(上下風)を押し(左右風)を押す。



…ルーバー(左右風向調節 羽根)が自動で左右に動 きます。



········フラップとルーバーが 交互に動きます。



(**左右風向**)を押した位置で ルーバーが止まります。

■取り消したいとき

(上下風向) または (左右風向) を押す。

風ないス運転

風向と風量を調節して、風を直接体にあたりにくくします。

● 送風運転以外のときに設定できます。

運転中に ② を押す。



- ■フラップの向き
- ●除湿・冷房…上向き
- ●暖房………下向き
- ■風量は自動になります。

■取り消したいとき

🍙 をもう一度押す。

立体気流について

● 立体気流にすると、下にたまりがちな冷たい空気、また天井付近にこもりがちな暖かい空気を上下、左右に循環させ、お部屋の温度ムラを少なくします。

お願い

風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

風ないスについて

送風運転以外で使えます。

■フラップの向きと運転モード






タイマー運転

「タイマーは 1 回だけの運転ですので その都度設定してください。

おやすみ前やお目覚めの時間に合わせてご使用になると便利です。 切タイマーと入タイマーを組み合わせて使うこともできます。

切タイマー運転

タイマー(切)を押す。



本体のタイマーランプが 点灯します。




押すごとに1時間きざみで表示、9時間まで設定できます。

■予約を取り消したいとき

取消を押す。

本体のタイマーランプが消灯します。





(タイマー運転について)

- 切タイマー運転を開始すると、 1 時間後に設 定温度を自動的に変え(冷房時: 0.5℃上が る、暖房時: 2℃下がる)冷やし過ぎ、暖め 過ぎを防いで快適な睡眠を守ります。
- 切タイマーを予約した場合、設定した時間 よりもタイマーの切れる時間がずれることが あります。
- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度になるように最長 1 時間前から 運転を始めます。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- 快眠運転との併用はできません。

入タイマー運転

タイマー(入)を押す。



本体のタイマーランプが 点灯します。



----- 押すごとに 1 時間きざみで表示、 12 時間まで設定できます。


■予約を取り消したいとき

取消を押す。

本体のタイマーランプが消灯します。



------ 表示が消えます。



組合せ予約について

● 切タイマーと入タイマーを組み合わせて予約 する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)

運転中のエアコンを引き続き 1時間運転。それから7時間 停止させた後、運転を再開さ せたいとき。



お願い

- ■次のような場合には、タイマーの再設定 をしてください。
 - 電源プラグをコンセントから抜いたとき
 - 停電したとき
 - ブレーカーが作動したとき
 - リモコンの電池を交換したとき

健康冷房運転

屋外と室内の温度差を検知し、体にやさしい冷房運転をします。

冷房運転中にお使いください。

健康冷房を押す。



…健康冷房運転を行います。

- 温度の変更はできません。
- 風量は「自動」となります。


■風向を変えたいとき(☞ 12ページ)

■取り消したいとき

健康湯をもう一度押す。

冷房運転にもどります。





健康冷房運転について

- 室内と屋外を出入りするときに、温度差が大きいと体調悪化の原因となることがあります。これを防ぐため、屋外温度と室内温度の差が、体にやさしい温度差となるよう、エアコンが設定温度を自動で決めます。
- 屋外温度が高いときは設定温度も高くなりますので、あつく感じる場合があります。
- お好みに合わないときは、運転モードを変えてください。(□ 10ページ)

